

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Przed każdym użyciem mocno wstrząsnąć butelką z silikonem SILIX przez co najmniej 2 minuty.
2. Po wymieszaniu wlej silikon SILIX do szklanego pojemnika i umieść w kuchence mikrofalowej, aby go podgrzać do temp ok 170 - 180 ° C. Czas podgrzewania zależy od mocy mikrofalówki i objętości silikonu itd. (na 100 ml około 3 min). W trakcie podgrzewania zalecamy 1-2 razy wymieszać silikon w celu uzyskania lepszej konsystencji.
3. Po całkowitym zżelowaniu możesz dodać farby, brokaty, atraktory i wszystko dobrze wymieszaj.
4. Następnie nabierz silikon do strzykawki i wlej go do formy. Dosłownie po parudziesięciu sekundach przynęta jest gotowa do wyciągnięcia z formy.

UWAGA

- * Przechowuj produkt w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C
- * Nie zapomnij o środkach ostrożności! Niezbędne są rękawiczki, maska i odzież ochronna
- * Produkt można używać bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowasz odpowiednie środki ostrożności jak dla substancji chemicznych
- * Produkt nie może być używany w pobliżu otwartego ognia
- * **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**
- * Unikaj wdychania oparów substancji chemicznych
- * Zawsze stosuj ochronę górnych dróg oddechowych
- * Pomieszczenie w której odbywa się przetwórstwo musi być dobrze wentylowane.
- * Stosuj odzież ochronną termiczną do ochrony ciała i oczu
- * Kontakt rozgrzanego silikonu z ciałem grozi poważnymi oparzeniami
- * Po każdym użyciu umyj dokładnie ręce, po umyciu osusz ręcznikiem papierowym

W razie pytań skontaktuj się z nami www.silixpolska.pl, email: kontakt@silixpolska.pl
tel:(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00): 792221192, 662159325

Życzymy pięknych efektów pracy z silikonem SILIX :)